



Aldehyde-Activated Beads 4FF

目录

1. 产品介绍.....	1
2. 使用流程.....	1
3. 订购信息及相关产品.....	3

1. 产品介绍

Aldehyde- Activated Beads 4FF 是一种预活化的琼脂糖微球，可以直接用于含氨基和巯基的多糖、蛋白或多肽等样品的偶联。预活化介质可以根据需要制备成特殊的亲和介质，快速有效地从复杂体系中一步纯化相应的物质。**Aldehyde-Activated Beads 4FF** 耐压性能好，偶联蛋白后性能比较稳定，可用于工业大规模纯化。

表 1. Aldehyde- Activated Beads 4FF 产品性能

项目	性能
基质	高度交联的 4% 琼脂糖微球
偶联量	10-15 mg Protein A/ml 介质
粒径范围	45-165 μm
最大压力	0.3 MPa, 3 bar
储存缓冲液	含 20% 乙醇的 1×PBS
储存温度	2-8°C

2. 使用流程

2.1 缓冲液的准备

所用水和缓冲液在使用之前建议用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤。

偶联液：0.1 M Na₂CO₃, 0.5 M NaCl, pH9.0

封闭液：1.0 M 乙醇胺, pH8.0 或 0.1 M Tris, pH8.5

清洗液 1：0.1 M 乙酸-乙酸钠, 0.5 M NaCl, pH3.0

清洗液 2：0.1 M Tris-HCl, 0.5 M NaCl, pH8.0

保护液：含 0.02% 叠氮钠的 1XPBS

注：偶联液可以选择碳酸盐、磷酸盐等不含氨基的缓冲液体系。缓冲液体系中加入一定浓度的盐离子减少非特异性吸附。

2.2 样品准备

样品用偶联液溶解或透析，浓度约 5-10 mg/ml。

2.3 样品偶联

下面以偶联抗体纯化抗原为例，介绍偶联及后续纯化步骤。

1) 取适量的 **Aldehyde-Activated Beads 4FF**，用纯水清洗一次，再用偶联液清洗三次。

2) 溶解好的样品加入至清洗好的 **Aldehyde-Activated Beads 4FF** 中，并加入终浓度 1 mg/ml 的氰基硼氢钠，**Aldehyde-Activated Beads 4FF**：样品溶液体积比约 1：1.2 (V/V)。28°C 振荡反应过夜。注：确保填料悬浮起来，否则会大大影响偶联效率。如果偶联蛋白不稳定，也可 4°C 反应过夜。反应完后收集偶联样品，以便检测偶联效率。

3) 用去离子水清洗填料，加入 2 倍柱体积的封闭液，28°C 振荡反应 1 h。

4) 将上述反应体系取出，流干其中的封闭液，用 3 倍柱体积的去离子水清洗填料，清洗液 1、去离子水、清洗液 2 和去离子水重复冲洗 2 次，然后保存在等体积的保护液中，于 2-8°C 保存。

2.4 层析柱的装填

2.4.1 重力柱的装填

1) 取合适规格的重力层析柱，装入下垫片，加入适量纯水润洗柱管和垫片，关闭下出口。

2) 将偶联好的填料混合均匀，用枪头吸取适量浆液加入至重力柱中，打开下出口流干保护液。

3) 加入适量纯水冲洗介质，待柱管中液体重力流干后，关闭下出口。

4) 装入润洗后的上垫片，确保垫片与填料之前没有空隙，且保持水平。

5) 装填好的重力柱可以直接加入平衡液进行平衡。



2.4.2 中压层析柱的装填

偶联好的填料也可用于大体积样品的纯化，因此，涉及到各种中压色谱层析柱的填装，下面介绍使填装层析柱的方法。

装柱前根据层析柱直径计算柱子底面积，根据所需装柱高度计算所需介质体积，公式如下：

$$V = 1.15\pi r^2 h$$

V：所需介质体积 ml

1.15：压缩系数

r：柱管半径 cm

h：装填高度 cm

注意：所取悬液体积应为介质体积的两倍，因为介质体积只占悬液总体积的一半，另一半为保护液。

- 1) 用去离子水冲洗层析柱底筛板与接头，确保柱底筛板上无气泡，关闭柱底出口，并在柱底部留出 1-2 cm 的去离子水。
- 2) 将填料悬浮起来，小心的将浆液连续地倒入层析柱中。用玻璃棒沿着柱壁倒入浆液可减少气泡的产生。
- 3) 如果使用储液器，应立即在层析柱和储液器中加满水，将进样分配器放置于浆液表面，连接至泵上，避免在分配器或进样管中产生气泡。
- 4) 打开层析柱底部出口，开启泵，使其在设定的流速下进行。最初应让缓冲液缓慢流过层析柱，然后缓慢增加至最终流速，这样可避免液压对所形成柱床的冲击，也可以避免柱床形成的不均匀。如果达不到推荐的压力或流速，可以用你所使用泵的最大流速，这样也可以得到一个很好的装填效果。（注意：在随后的色谱程序中，不要超过最大装柱流速的 75%）当柱床高度稳定后，在最后的装柱流速下至少再上 3 倍柱床体积的去离子水。标上柱床高度。
- 5) 关闭泵，关闭层析柱出口。
- 6) 如果使用储液器，去除储液器，将分配器置于层析柱中。
- 7) 将分配器推向柱子至标记的柱床高度处。允许装柱液进入分配器，锁紧分配器接头。
- 8) 将装填好的层析柱连接至泵或色谱系统中，开始平衡。如果需要可以重新调整分配器。

2.5 样品纯化

2.5.1 缓冲液的准备

所用水和缓冲液在使用之前建议用 0.22 μm 或 0.45 μm 滤膜过滤。

平衡/洗杂液：0.15 M NaCl, 20 mM Na₂HPO₄, pH 7.0

洗脱液：0.1 M 甘氨酸, pH 3.0

中和液：1 M Tris-HCl, pH 8.5

2.5.2 孵育法纯化

- 1) 根据纯化的样品量，取适量偶联好的填料加入层析柱中，重力流干保护液。
- 2) 加入 5 倍介质体积的平衡液清洗介质，重力流干。
- 3) 加入样品，封闭柱管两端，4℃振荡孵育 2-4 h 或者 37℃孵育 30 min-2 h。
- 4) 孵育结束后，离心或过滤收集介质，上清保留作为流穿，用于电泳鉴定。
- 5) 用 5 倍介质体积的洗杂液清洗介质，离心或过滤去除上清，重复 3-5 次，中间建议更换新离心管。
- 6) 加入 3-5 倍柱体积的洗脱液进行洗脱，孵育 10-15 min，离心或过滤收集洗脱液，可重复 2-3 次。洗脱组分需要立即调成中性，一般建议使用洗脱组分体积 1/10 的中和液进行中和。

2.5.3 重力柱法纯化

- 1) 将装填好的重力柱用 5 倍柱体积平衡液进行平衡，使填料处于与目的蛋白相同的缓冲液体系下。

- 2) 将样品加到平衡好的重力柱中，收集流出液，可以反复上样增加结合效率。

- 3) 用 10 倍柱体积的洗杂液进行洗杂，去除非特异性吸附的杂蛋白，收集洗杂液。

- 4) 使用 5 倍柱体积的洗脱液洗脱，分管收集。洗脱组分需要立即调成中性，一般建议使用洗脱组分体积 1/10 的中和液进行中和。

2.5.4 中压层析柱法纯化

中压层析柱装填好后，可以用各种常规的中低压色谱系统。

- 1) 将泵管道中注满去离子水。去掉上塞子，将层析柱连接至色谱系统中，打开下出口，将预装柱接到色谱系统中，并旋紧。

- 2) 用 3-5 倍柱体积的去离子水冲洗出储存缓冲液。

- 3) 使用至少 5 倍柱床体积的平衡液平衡色谱柱。

- 4) 利用泵或样品环上样。**注：**样品的粘度增加使得即使上样体积很少，也会导致层析柱很大的反压。上样量不要超过柱子的结合能力。大量的样品体积也可能造成很大的反压，使得进样器更难使用。

- 5) 用洗杂液冲洗柱子，直到紫外吸收达到一个稳定的基线（一般至少 10-15 个柱体积）。

- 6) 使用 5-10 倍柱体积的洗脱液洗脱，收集洗脱液，即目的蛋白组分。洗脱组分需要立即调成中性，一般建议使用洗脱组分体积 1/10 的中和液进行中和。



介质洗脱结束后，用平衡液冲洗 5-10 柱体积，然后用纯水冲洗 5-10 个柱体积，再用 20%乙醇冲洗 2 个柱体积，置于 2-8℃保存。

2.6 SDS-PAGE 检测

将使用纯化产品得到的样品（包括流出组分、洗杂组分和洗脱组分）以及原始样品使用 SDS-PAGE 检测纯化效果。

3. 订购信息及相关产品

名称	货号	规格
Aldehyde-Activated Beads 4FF	SA079005	5 ml
	SA079025	25 ml
	SA079100	100 ml
	SA079500	500 ml
	SA07901L	1 L